

	E-Control Abnehmer	E-Control Light	E-Control (Standard)	E-Control PLUS
<b>Allgemeines</b>				
E-Control-PC (mit Monitor, Maus & Tastatur)	●	●	●	●
Fernwartung über PC/Tablet/Smartphone min. 380kB Internetverbindung erforderlich	●	●	●	●
Zentrale Heizkostenabrechnung	●	●	●	●
Aufzeichnung & Archivierung wichtiger Daten	●	●	●	●
Graphen für Temperaturverläufe	●	●	●	●
Störmeldeweiterleitung via Email-Versand	●	●	●	●
Datensicherung auf interner Festplatte	●	●	●	●
<b>Abnehmer-Stationen</b>				
Visualisierung der Abnehmer	●	●	●	●
Parameterfernauslesung	●	●	●	●
Fernkonfiguration der Stationen	●	●	●	●
Protokollierung der Einstellparameter	●	●	●	●
Hydraulischer Fernabgleich	●	●	●	●
Zählerfernauslesung	●	●	●	●
Puffermanagement für Sommerschaltung	●	●	●	●
Individuelle strangweise Pufferzwangsladungen	●	●	●	●
Kommunikation via Erdkabel/Glasfaser/Funk	①/①/①	①/①/①	①/①/①	①/①/①
<b>Heizhaus</b>				
Visualisierung des Heizhauses	-	●	●	●
Netzpumpen	-	max. 1*	max. 2	nach Bedarf
- Steuerung "Ein/Aus"	-	●	●	●
- Pumpendrehzahl nach Wärmebedarf Ventilmanagement / Druckkurve nach Volumenstrom	-	-	●	●
- Meldungen Störung / Betrieb	-	●/-	①/①	①/①
- Zentrale Pumpenbedarfsschaltung	-	●	●	●
- Pumpenschutzfunktion	-	-	●	●
- Lastabsicherung der Netzpumpen	-	-	-	nach Bedarf
Netzmischer	-	●	●	●
- Netzmischer 230V, "Auf/Zu" / 24V, 0-10V	-	①/①	-/●	nach Bedarf
- Regelung nach Außentemperatur	-	●	●	●
Notbedienung über Handmodule	-	1	4	nach Bedarf
- Netzpumpen - "Ein/Aus" / Drehzahl	-	1 / 0	2 / 1	nach Bedarf
- Netzmischer	-	-	1	nach Bedarf
- Handmeldungen in der Visualisierung	-	-	1	nach Bedarf
Pufferfühler	-	max. 3	max. 5	nach Bedarf
Zählerauslesung via M-Bus im Heizhaus	-	max. 8	max. 8	max. 8
Störmeldungsaufnahmen	-	-	max. 2	nach Bedarf
Störmeldeweiterleitung via Telefonwahlgerät Telefonanschluss erforderlich	-	-	-	nach Bedarf
Steuerung weiterer Wärmequellen	-	-	-	nach Bedarf
Trocknungssteuerung	-	-	-	nach Bedarf
Individuelle Steuerung des Heizhauses	-	-	-	●
Klemmleiste für Verkabelung	-	-	●	●
Schaltschrankgröße (H/B/T in mm)	-	500/235/140	600/400/210	nach Bedarf

- nicht vorhanden, ● vorhanden, ① muss bei Bestellung festgelegt werden

\* Doppelpumpen oder zwei Einzelpumpen mit eigenem Pumpenmanagement (Umschaltung) möglich.

Das E-Control light kann lediglich eine Freigabe ausgeben ohne Pumpenwechsel oder Störumschaltung!